



## Bruksanvisning

### Starte lading

- Plugg ladekontakt først i bilen deretter i ladeboksen
- Hvis du bruker ladebrikke (RFID); hold den opp mot leser på lader  
Dersom ladepunktet er åpent (ikke knyttet til RFID), se bort i fra dette punktet.
- Lys på lader skifter fra grønn til blå: bilen lader

OBS: Dersom du har tilgang på lader med to uttak, er rekkefølgen over spesielt viktig!

### Avslutte lading

- Bruker du ladebrikke; hold brikken opp mot leser på lader
- Er ladepunktet åpent; trekk kontakt ut av bil, eller lader, rekkefølge varierer med bilmodell.  
Eventuelt ta kontakt med din bilforhandler.
- Lys på lader skifter fra blå til grønn

### Hvis lading ikke starter:

- Trekk ut ladekabel, skru bil på og av, prøv å koble til på nytt
- Forsøk å koble laddekablen til bil og lader i ulik rekkefølge.
- Hvis rødt lys oppstår når du legger brikke mot leser:  
Kontroller at du bruker ladebrikke utstedt av Movel
- Dersom problemer vedvarer,  
kontakt Movel servicenummer: 475 04 041

Betydning av statuslys på din lader:	LED-farge	LED-signal
Ladepunkt er ledig og klar til bruk	Grønn	Fast
RFID avlest, brukerpålogging pågår	Grønn	Blinker
Mislykket brukerpålogging, ingen tilgang	Rød	Fast
Godkjent brukerpålogging, lading tillatt	Grønn	Pulserende
Under tilkobling av kabelen	Grønn	To blink
Kjøretøy tilkoblet, lading ikke startet	Grønn	Pulserende
Kjøretøy tilkoblet, lading starter	Blå	Pulserende
Lading pågår	Blå	Fast
Feiltilstand	Rød	Fast